

Лист технической информации

Ножницы для обрезки



Технические данные

При соединении лент для точного совмещения необходимо, чтобы их концы были ровно обрезаны. Это можно сделать специальными ножницами для резки лент с компонентами ReOn (рис. 1) (рис. 2).

Расположите ленту с компонентами перпендикулярно лезвию ножниц или установите ее на специальные штыри для ровного позиционирования. Неправильное расположение лент при отрезании приведет к невозможности соединения лент с компонентами или некачественному соединению. Не рекомендуется сводить ручки ножниц в два этапа или изменять усилие. Это может привести к получению неровного или зазубренного среза (табл. 1).

Отличительные особенности

- Позволяют получить ровное и надежное соединение, которое не будет мешать работе питателя.
- Уменьшают время, затраченное на технологические перерывы, и увеличивают производительность.
- Удобны и просты в использовании. Не требуют специальных навыков.

Хранение и транспортировка

Хранить в нормальных условиях. Не подвергать воздействию влаги и ударным механическим нагрузкам.

Табл. 1. Технические данные

Артикул	Описание
F0382E	Ножницы для резки лент с компонентами, ReOn
F0382B	Ножницы для резки лент с компонентами «акулий зуб», ReOn

Рис. 1. Ножницы



Рис. 2. Ножницы «акулий зуб»



ООО «Остек-Интегра»

Оснащение технологическими материалами

121467, Россия, Москва, Партизанская 25, этаж 4, помещение I, комнаты 8, 8А, 8Б, 9, 9А, 9Б, 9В, 10-20, 33
+7 (495) 788-44-44 | ostec-materials.ru | materials@ostec-group.ru