

## deconex MT 19



### Сильнощелочное чистящее средство

Для очистки деталей при производстве изделий медицинского назначения



### Применение

Продукт используется при процессе пассивации инструментов и имплантантов, выполненных из нержавеющей стали перед обработкой Deconex® MT 41. Он применяется для обезжиривания и подготовки поверхности перед фактической пассивацией.

Продукт удаляет такие остатки, как:

- Остатки технологических масел
- Отпечатки пальцев
- Пыль
- Соли
- Полировочная паста

### Свойства

deconex® MT 19:

- Не содержит средства защиты от коррозии
- Не содержит отдушки
- Не содержит красителей

Продукт также:

- Не содержит фосфатов
- Не содержит ПАВ
- Не содержит хлор
- Биологически легко разлагается

### Состав

- Сложные вещества
- Щелочь

### Применение

При практическом применении высокую эффективность продемонстрировали следующие условия:

Очистка	Дозировка	Температура	Время воздействия
Использование в системе распыления	1–5 %	40–80 °C	5–10 мин

Параметры процесса (время, концентрация, температура) необходимо отрегулировать для очистки деталей/материалов.

### Информация об использовании

Для оптимального использования рекомендуется следующее:

- Не допускать образования теневых зон (проверка загрузки)
- Использовать деминерализованную воду для финишного ополаскивания.

Только для профессионального применения.

Для соответствия строжайшим требованиям производства изделий медицинского назначения рекомендуется использовать продукт в деминерализованной воде.

### Химические/физические характеристики

рН	1 % в деминерализованной воде	прибл. 12.7
Плотность	концентрат	1,30 г/мл
Внешний вид	концентрат	прозрачное вещество, от бесцветной до желтой

### Дополнительная информация

Информация в отношении безопасности на рабочем месте, хранения и утилизации сточных вод см. в паспорте безопасности для данного продукта.

Необходимо соблюдать местные правила утилизации и очистки сточных вод.

Воспользуйтесь нашим опытом! Обратитесь в нашу компанию для получения практической информации о конкретном применении.

### Совместимые материалы

Совместим со следующими материалами:

- Нержавеющая сталь

### Доставка

Уточните у местного представителя информацию о доступном объеме контейнера.

Контейнеры, завинчивающиеся крышки, уплотнения и этикетки изготовлены из полиэтилена, пригодного для вторичной переработки.

#### Производитель:

**Компания «Borer Chemie AG»**

Гевербештрассе 13, 4528 Цухвиль/Швейцария

Тел. +41-32-686-56-00 Факс +41-32-686-56-90

[office@borer.ch](mailto:office@borer.ch), [www.borer.ch](http://www.borer.ch)

Вся указанная информация основана на наших текущих знаниях и не предоставляет правовых обязательных гарантий конкретных свойств продукта.



advanced cleaning solutions