

# Лист технической информации

**ZESTRON**

## Тестовый набор ZESTRON® Bath Analyzer 20

### Тестовый набор для ручного измерения концентрации рН-нейтральных отмывочных жидкостей

Для достижения стабильных результатов отмывки пользователь должен следить за тем, чтобы концентрация отмывочной жидкости оставалась в пределах рекомендуемого диапазона применения. Такие факторы, как «вынос жидкости», разбавление и испарение, влияют на концентрацию отмывочной жидкости в ванне, поэтому настоятельно рекомендуется регулярно измерять все параметры, связанные с процессом. Тестовый набор ZESTRON® Bath Analyzer 20 – это простой и удобный в использовании метод, который обеспечивает надежные и точные результаты как для как свежих, так и для насыщенных загрязнений ванн.



#### Простое измерение всего за несколько шагов:

1) Отбор проб / декантирование



2) Добавление тестового раствора



3) Встряхивание/оценка



#### Специально разработан для следующих отмывочных жидкостей:

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| ■ VIGON® SC 200   | ■ HYDRON® SC 300  |
| ■ VIGON® TC 150   | ■ VIGON® SC 210   |
| ■ VIGON® PE 180   | ■ VIGON® N 640    |
| ■ VIGON® PM 105   | ■ VIGON® PE 215N  |
| ■ HYDRON® SE 230A | ■ HYDRON® SE 220  |
| ■ VIGON® SC 202   | ■ ZESTRON® VD 200 |
| ■ VIGON® N 600    | ■ ATRON® DC       |
| ■ VIGON® PE 200   | ■ VIGON® N 680    |
| ■ VIGON® 1000 CR  |                   |

#### Тестовый набор ZESTRON® Bath Analyzer 20 включает:



#### Преимущества тестового набора ZESTRON® Bath Analyzer 20:

- Очень точное измерение концентрации:
  - даже для повышенных уровней загрязнения
  - для свежих или насыщенных загрязнениями отмывочных ванн
- Простая и быстрая процедура
- Мобильный продукт, который можно использовать в любом месте
- Требуется мало места и минимальных инвестиций

- 1) Полиэтиленовый флакон с распылителем
- 2) Две пары виниловых перчаток
- 3) Цифровой термометр (°C / °F)
- 4) стакан для отбора проб
- 5) Стекланный цилиндр с маркировкой
- 6) Тестовый раствор ZESTRON® Bath Analyzer 10 – 6 x 100 мл
- 7) Руководство пользователя, включая диаграммы корреляции (не изображено)



**ООО «Остек-Интегра»**

Оснащение технологическими материалами

121467, Россия, Москва, Партизанская 25, этаж 4, помещение I, комнаты 8, 8А, 8Б, 9, 9А, 9Б, 9В, 10-20, 33  
+7 (495) 788-44-44 | ostec-materials.ru | materials@ostec-group.ru