

Лист технической информации

ZESTRON

Мобильный прибор ZESTRON® EYE Mobile

Мобильный прибор для автоматизированного измерения концентрации процессов отмывки печатных плат и трафаретов


Мобильный прибор ZESTRON® EYE Mobile – это идеальное решение для контроля концентрации отмывочной жидкости одновременно в нескольких установках отмывки печатных плат и трафаретов. Предварительная настройка профилей для отдельных местоположений, выполняемая с помощью интуитивно понятного программного меню, позволяет быстро и точно проводить измерения концентрации даже неподготовленным операторам.

Кроме того, прибор может предложить правильную дозировку отмывочной жидкости и деионизованной воды для получения оптимальной концентрации в баке. Для соблюдения требований к отслеживаемости и документации данных прибор ZESTRON® EYE Mobile сохраняет в памяти значения всех измерений, которые можно экспортировать через USB-порт.



Технические характеристики

	Контроллер	Датчик	Кабель
Материал	АБС-пластик (корпус) ТЭП (декоративное покрытие)	1,4571 Нержавеющая сталь	Полиуретан
Размеры	Длина: 183 мм Ширина: 93 мм Высота: 35 мм	Длина: 180,5 мм Диаметр: 24 мм	Длина: 1,5 м Диаметр: 9 мм
Соединители	USB Типа В, восьмиконтактный защелкивающийся соединитель	восьмиконтактный защелкивающийся соединитель	
Рабочая температура	Температура окружающей среды: от 0 до 40 °С Хранение/транспортировка: от -20 до 60 °С	Температура окружающей среды: от 0 до 100 °С, Хранение/транспортировка: от -20 до 120 °С	
Источник питания	Встроенный литий-ионный аккумулятор емкостью 2300 мА·ч. Зарядка осуществляется через USB-порт в соответствии со стандартом BCv1.2 (5 В / 1 А)		
Масса	0,42 кг	0,3 кг	0,1 кг
Степень защиты	IP 65	IP 68 при подключении	IP 68 при подключении



ООО «Остек-Интегра»

Оснащение технологическими материалами

121467, Россия, Москва, Партизанская 25, этаж 4, помещение I, комнаты 8, 8А, 8Б, 9, 9А, 9Б, 9В, 10-20, 33
+7 (495) 788-44-44 | ostec-materials.ru | materials@ostec-group.ru



Мобильный прибор ZESTRON® EYE Mobile

Комплектация прибора ZESTRON EYE Mobile

- Датчик
- Контроллер
- Кабель (1,5 м)
- USB-накопитель содержит руководство пользователя и программное обеспечение Basic Viewer для ПК
- Краткое руководство
- USB-кабель
- Сетевой адаптер для зарядки



Применение

- Рекомендуемый метод: Извлечь раствор отмывочной жидкости из установки(-ок) в отдельную мензурку / лабораторный флакон (500 мл).
- Альтернативный метод: Исходя из оборудования для отмывки, если возможно, произвести измерение непосредственно в ванне с отмывочной жидкостью, используя ZESTRON EYE Mobile.



Преимущества

- Автономный переносной прибор с продолжительным сроком службы аккумулятора
- Быстрое и точное измерение концентрации
- Интуитивное и простое меню – не требуются дополнительные знания при выполнении измерений
- Индивидуальные пользовательские профили в соответствии с Вашими конкретными обстоятельствами
- Может использоваться для 10 различных отмывочных установок
- Рекомендации по соотношению концентрата отмывочной жидкости и деионизованной воды
- Запись и хранение данных
- USB-порт для экспорта данных
- Не требуется установка в систему отмывки

Характеристики и стандарты продукта



100 % соответствие требованиям Директивы ЕС 2011/65/EC (RoHS 1 и 2, WEEE)

Общая Директива 2001/95/E по безопасности продукции:
EN 61010-1: 2010, EN 60529: 2000

Директива 2014/30/EC
об электромагнитной совместимости
EN 61326-1: 2013: электромагнитные
помехи класса B, стойкость класса A,
группа 1



ООО «Остек-Интегра»

Оснащение технологическими материалами

121467, Россия, Москва, Партизанская 25, этаж 4, помещение I, комнаты 8, 8А, 8Б, 9, 9А, 9Б, 9В, 10-20, 33
+7 (495) 788-44-44 | ostec-materials.ru | materials@ostec-group.ru